Unngå sopp

Det er ikke bare sko og tekstiler som trenger impregnering. Fugene på badet trenger det også. Fugemasse og fliser er døde materialer, men underlaget kan bevege seg og danne små hårrørssprekker.



Hårrørssprekkene er så små at du ikke ser dem med det blotte øyet. Disse små sprekkene suger til seg såpevann og danner sopp og sporer, som misfarger fugen. I tillegg kan disse fremkalle allergier. Men alt dette kan unngås enkelt med en fugeimpregnering.

1. Spray fugeimpregnering på området som skal impregneres. Følg anvisningen på produktet.



2. Tørk av flisene mens de fortsatt er fuktige, med en tørr klut. Når impregneringen har tørket vil fugene lysne igjen.



Dette har vi brukt

- Fugeimpregnering - Alanor tlf. 33 36 29 70