

Vekk med saltutslag

Saltutslag på mur inne er ofte resultat av fuktgjennomgang fra utsiden. Murens utside må bli vannavstøtende først.



For å gjøre en mur vannavstøtende er god drenering på uteområdet nødvendig. For å beskytte mot fuktinntregning utenfra kan en murimpregnering brukes. For å få bort saltutslag inne fjernes all løs maling/salter bort med skrape og stålbørste. Så vaskes flaten med kraftvask. La det tørke i noen dager og påfør akrylseis for å binde flaten og sikre god heft til etterfølgende malingstrøk. Bruk så en vannbasert interiørmaling i ønsket glansgrad.

Les mer om murimpregnering.