

Endeveden må mettes

Endeveden må mettes med grunning og beis/maling for å unngå råte. Hvis endeveden får stå ubeskyttet, trekker treverket til seg fuktighet, selv om de er behandlet på yttersiden.



Levende trær transporterer fuktighet fra røttene og opp til trekrona. Transporten skjer gjennom noen lange sugerør, vedcellene. All endeved består enkelt sagt av slike avkuttete sugerør. De suger fortsatt vann hvis de kommer i berøring med det. I ubehandlet endeved vil vann og annen fuktighet kunne suges 15-20 centimeter opp i bordene. Det kan skje selv om panelet er skåret skrått, slik at det har dryppnese. Avskalling av maling, fuktskader og råteproblemer viser seg derfor ofte først i denne delen av panelbordene.

Ikke bare huspanelen

All endeved, enten den finnes på panelbord, rekkverk, gjerder, bord eller stolbein, må derfor mettes med en løsemiddelfortynnbar oljegrunding eller oljebeis før den videre behandlingen. Slik blir endeveden vannavstøtende, og tar opp i seg lite fuktighet.

I tillegg til riktig behandling av endeveden er det viktig at bordene ikke går for langt ned mot bakken, mot støpte uteterrasser, trapper eller lignende, hvor regnvann kan sprute oppover og bak panelet. Avstanden bør være størst mulig, for eksempel 8-10 centimeter opp fra mur, og minst 30 centimeter over jord.