Behandling av bart treverk på hus

Grått, gammelt panel er vakkert på gamle låver og naust, men ikke noe å trakte etter på en bolig.



Bart treverk som står for lenge ubehandlet, begynner å forvitre i overflaten og får en gråtone. Du kan kjenne med fingrene at overflaten er litt ru, nesten "semsket". Har nye panelbord på huset stått ubeskyttet i mer enn tre uker, bør de stålbørstes for å fjerne løse fibre og sikre god heft til grunning. Bruk en flat-tinnet stålbørste. Du skal komme inn til friskt treverk. Etter børstingen bør du påføre et sopp- og algedrepende middel (fås der du handler maling). Når treverket har tørket, kan du begynne å grunne.