

Bli kvitt blærene!

Det er fullt mulig å bli kvitt blærene på huset ditt, bare du vet hva slags blærer det er snakk om.



Det finnes ulike årsaker til at husmalingen blærer. Her er en oversikt på type blæring og hvordan du kan bli kvitt dem.

Linoljeblærer

Som hovedregel må all linolje og tran fjernes fra veggen for å være sikker på at senere malingstrøk holder. Det krever skraping, spyling og skrubbing. Det anbefales alkalisk vask med krystallsoda og derpå følgende syrevasking. Dersom overflaten ikke blir nøytralisert, vil alkaliene lett lage skjolder i senere behandlinger. I noen tilfeller vil det være nødvendig skifte bordkledningen. Fortsett å male med linoljemaling med sinkhvitt i lyse farger.

Siden malingen ikke er tørr tvers gjennom, går det an å dytte slike blærer på plass med fingrene. I motsatt fall blir de gjerne stående, og veggen må skrapes.

To tommelfingerregler for å unngå solblærer:

1. Unngå å male veggen før sola har varmet den opp.
2. Stryk malingen godt ut.

Slike blærer er et tegn på at noe er galt med luftingen av treverket. Da må man ta tak i det problemet. Hvis blærene oppstår fordi malingtykkelsen er maksimal, må denne mengden fjernes.

Hus som ligger ved sjøen får salt på veggene. Veggene vaskes med ferskvann og alkalisk vaskemiddel før maling.