

Velg riktig pensel og rulle

En utendørs malejobb stiller store krav til verktøyet. Kjøp kvalitetsverktøy, så får du en hyggeligere jobb.

Runde pensler

Runde pensler har høy kapasitet på å holde på malingen. De er godt egnet til overflater med utsparinger, slik som vinduer og dører.

Flate pensler

Flate pensler, såkalte beispensler, er enkle i bruk og egner seg godt til beis og store flater. De har gode fordrivende egenskaper. Det vil si at de egner seg godt til å spre malingen jevnt utover. Ovale pensler er kompromisset som kombinerer stor kapasitet med enkel bruk.

Flate pensler, såkalte beispensler, er enkle i bruk og egner seg godt til beis og store flater. De har gode fordrivende egenskaper. Det vil si at de egner seg godt til å spre malingen jevnt utover. Ovale pensler er kompromisset som kombinerer stor kapasitet med enkel bruk.

Du jobber raskere med utendørsrull enn med pensel. Et forlengerskaft er også tidsbesparende. Vær oppmerksom på at du får rullestruktur, og at en pensel arbeider malingen bedre inn i treverket. Utendørsrullen er smal nok til å komme til underliggerne i stående panel. Råd fra malermesteren er å bruke rulle først og stryke ut strukturen med pensel etterpå. Rulle er best til maling og dekkbeis. Beis blir lett ujevn ved å ruller på. Rullen skal holde godt på malingen og tåle den røffe behandlingen - velg god kvalitet.

Radiatorpensel brukes på steder hvor det er vanskelig å komme til. Har du stående panel, trenger du ofte en radiatorpensel til å påføre beis på endeveden i underkant.

Til maling av vegg trengs enten en bred, flat pensel, eller en stor rund eller oval pensel. Til maling av vinduer trengs små, runde pensler som sikrer at du kommer til i vinduets utsparinger og kroker. Grunnmuren males lettest med rull, men du trenger en rund pensel for å komme til rundt vinduer og ventiler. Mur og murpuss sliter på pensler og ruller. Derfor må verktøyet til murmaling være slitesterkt, ha god kapasitet og stor spenst.