Valget er dekkbeis, vask er viktigst

Tenk å slippe lange timer i stigen, unngå skrapejobb i fremtiden og spare penger samtidig. Vask først og finn ut om huset trenger ny dekkbeis i år, eller om det kan vente. For den som vasker kan unngå skraping neste gang.

Av ifi.no



To tips

Fordi mørke husvegger blir ekstremt varme i solsteiken, sliter sola mer på mørke vegger enn på lyse.

To typer vaskemidler: Kraftvask og husvask. Kraftvask matter ned og gir god heft for nytt strøk, men kan også etse seg fast på vinduene. Malermesteren anbefaler derfor husvask og skurebørste utendørs.

Hvis vi velger maling og maler for mange strøk, så flaker den av. Dekkbeis er bedre! Slik er det flere som tenker, men det er ikke helt sant. Både maling og dekkbeis får problemer med heften hvis underlaget er dårlig, det er bare mer synlig når store malingflak løsner enn når dekkbeisen blir tørr og flasser.

Vær lojal

Var vannbasert dekkbeis førstevalget, er det best å fortsette med vannbasert. Har du valgt olje, fortsetter du med olje. Om du vil bytte går det fint om du vasker først, men det aller beste er å være lojal og bruke den samme typen. Har du startet med oljebeis eller dekkbeis kan du fortsette med dekkbeis eller maling. Og til slutt: Har du startet med maling, så fortsetter du med maling.

Vask! Vask! Vask!

Still deg selv spørsmålet: Hvor lenge er det siden forrige husvask? Få vekk støv, forurensing, sopp og alger først, så kan du vurdere tilstanden. Mange opplever at veggene ser nymalte ut etter vask, og da bruker de våren til noe helt annet enn å stå i stigen, og sparer samtidig pengene de ville brukt på beis/maling og verktøy. Dessuten: Slurvejobb lønner seg aldri: maler du oppå en møkkete vegg eller underlag med dårlig heft, må du regne med skrapejobb i nær fremtid. Vær nøye med å etterskylle vinduene, etter bruk av kraftvask fordi den etser seg fast på glasset. Bruk isteden husvask og en skurebørste utendørs.

To strøk, to vegger?

På en skitten og matt yttervegg fester sopp og alger seg lett. Det må vaskes vekk før det herjer med husveggen. Dessuten fester støv og forurensing bedre til en støvete vegg enn en som er ren og glatt. Hvis veggen er matt og tørr til tross for vask, trenger veggen to nye strøk, ikke bare ett!. Sør- og vestveggen er spesielt utsatt, for her tar sola mest, så kanskje skal du bare beise dem i år og la de to andre stå noen år til. Se mer om fremgangsmåter og vaskemetoder på ifi.no under Eksteriør og Vedlikehold av trehus.

Skrape-test

Hvis dekkbeisen lett flasser av når du skraper neglen eller stålbørsten på husveggen, er det dårlig heft. Da må alt løst skrapes vekk, bart treverk grunnes før veggen beises tilslutt. Slurves det her, kan dekkbeisen være så god den bare vil, men den retter aldri opp et dårlig underlag.

Se opp!

Ta en titt oppunder takutspringet, der sola sjelden kommer til, og sammenlign dette området med resten av veggen. Er det tydelig forskjell i glansen, selv etter vask, trenger veggen nytt strøk dekkbeis. Oljedekkbeiser falmer noe mer enn vannbaserte. Hvis du dekkbeiset i fjor og ser store glansforskjeller nå, har du enten et møkkete hus, valgt en dekkbeis med dårlig kvalitet eller gjort en dårlig jobb, kanskje bare tatt ett strøk?

Beisejobben starter med vasking.



Skrap med neglen og finn tilstanden til underlaget du skal male på. Mye flassing? Skrap!



Er dekkbeisen på veggen svært matt sammenlignet med området under takutspringet, selv etter vask? Beis to nye strøk.



Start oppe og jobb nedover for å unngå malingsprut på nymalt vegg. Mal hele panellengden, på stående og liggende panel, ellers blir veggen skjoldete.



To strøk på vegg, og tre på vindskiene, vinduene og dører.



Endeveden på stående kledning mettes med tre strøk dekkbeis vått-i-vått.



Dette har vi brukt

- Vegg: Butinox Futura farge 7500, SCANOX 32 24 43 00

- Vindskier, vinduer, levegg: Butinox Futura farge 1000, SCANOX 32 24 43 00