

Vi skal ha tapet!

Eierne av dette badet var ikke i tvil, de ville ha tapet på sitt nye baderom. For mange er fliser mest aktuelt når badet pusses opp. Men sjekk her, tapet er et flott alternativ.

Av ifi.no



De fleste våtromstapet skal ikke brukes på steder med direkte vannsprut, men kan brukes på vegger i våtrommets tørre soner. Det finnes noen vinyltapeter som anbefales til bruk i våt sone. Her ble det lagt fliser i dusjen og på gulvet og tapetsert på veggene. I våte soner kan man velge mellom fliser med membran, malingsystemer eller våtroms/veggvinyl.

Beholdt gammel vinyl

Ved tapetsering må underlaget være helt jevnt. På to av veggene ble den gamle veggvinylen beholdt, løs vinyl ble revet vekk og veggen ble sparklet jevn. Først flekksparklet, så helsparklet, med pussing mellom lagene. På to av veggene ble det satt opp gipsvegger for å bygge inn rør, så her ble gipsplateskjøtene og skruehullene sparklet før grunning og tapetsering.

Grunning

Veggen ble grunnet fordi tapetet var så lyst og gjennomskinnelig at fargeforskjeller på veggen bak ville synes igjennom. Her brukes en vanlig vannbasert heftgrunning som tørker til neste dag. Det anbefales å grunne hvis veggen har ulike underlag som suger ujevnt.

Tapetsering

Ett døgn senere var veggen klar for tapetsering. Fremgangsmåten er helt lik tapetsering i tørre rom, med unntak fra skjøtene og overgang mellom gulv og vegg. I våtrom må tapetskjøter kaldsveises, det påføres en sveisevæske fra tube som forsegler skjøtene. I overgang mellom vegg og gulv kuttet tapetet noen cm over gulvet. Så smøres det på membran, en fiberremse festes og ny membran på toppen. Etter membranen har tørket monteres en gulvflis noen cm i overkant av der tapetet slutter.

NB!

I våtrom må man bruke både sparkelmasse og lim tilpasset våtrom, da sikrer man at de ikke påvirkes av fuktigheten i rommet. Vanlig sparkelmasse og lim kan løse seg opp i kontakt med vann og fuktighet.

Dette har vi brukt:

- Våtromstapet: Atlantis P9510 - JOHN O. BERGE
- Våtromsgrunning: Nordsjö Heftgrunn - NORDSJÖ
- Lim: Casco våtromslim - NORDSJÖ
- Sparkel: Nordsjö Sparkel våt - NORDSJÖ
- Fliser vegg: Aquamatt Bianco hvit matt 20 x 20 cm - HÖGANÄS
- Fliser gulv: AL 202019 str.20 x 20 cm - STOREYS
- Glassbyggerstein: Vitrablok 1908 klar sandblåst - HÖGANÄS BYGGKERAMIKK
- Dusjforheng: Turiform Sand - NORDISK FJER
- Håndklær: Mallorca - NORDISK FJER