

Vekk med alle malinglag!

Alle gamle malingstrøk må vekk. Tenker du med gru på alle timene i stigen med skrapa? Velger du å fjerne malingen kjemisk, gjør kjemien det meste av jobben for deg.



Alle gamle malinglag fjernes og den gamle panelen blir som ny.



Et stillas forenkler jobben. Du får god arbeidshøyde og kommer til på vanskelige steder.



Ved å teste ulike malingfjerningsmidler finner man ut hvem som virker best på underlaget. De to lengst til venstre er til oljemalinger, hvorav den ene er forsinket, og den siste til akrylmalinger.



Etter et døgn i fuktig vær. Bruk en skrubb og se hvor mange malingslag som løsner. Malingfjerningsmidlet for akrylmalinger, til høyre, klarer ikke å fjerne zinkhvittmalingen.



Her ble det forsinkede midlet valgt. De øverste malinglagene løsnet for fort på den venstre prøven, og det kan bety at midlet sklir av vegg før det har fått virke gjennom alle malinglag.



Før midlet påføres må det tettes rundt vinduer, dører og lufteventiler. Bruk tykk plast og stiftemaskin.



Midlet blir påført i tykke lag med malingsprøyte ovenfra og nedover. Jobben går lett med stillas.



Det er viktig å beskytte hud, øyne og klær. Dekk deg til så godt du kan, og bruk maske foran nese og munn.



På lave vegger holder å bruke en stige når du påfører kjemikaliene. Påføringen skjer med malingsprøyte, og malermesteren går over flere ganger og legger tykt på.



Hele huset er dekket med STS. Nå skal det stå natten over for å virke.



Dagen etter: her spyles det vekk med varmt vann ved høyt trykk. Første behandling.



Her måtte det to behandlinger til før all maling forsvant.



Avspylingen skjer ovenfra og ned ved fjerning av oljemaling. Når akrylmaling fjernes jobber man motsatt, nedenfra og opp.



Treverket ser mørkt ut når malingen forsvinner. Når det tørker blir det lyst.



Treverket er tørket, og klart for sliping, grunning og maling.



Når det er brukt alkaliske malingfjernere, må treverket nøytraliseres før maling. Bruk eddiksyre utblandet i vann. Test at treverket er nøytralt, sprøyt på litt phenolptalein.



Hvis det blir en rød-rosa farge i panelet, er ikke flaten nøytralisert bra nok. Da kan oljemalingen få problemer med å tørke/herde. Gjenta da behandlingen.



Dette har vi brukt

- STS 1 forsinket malingfjerner
- Stillas
- Malesprøyte eller malepensel
- Trykkvasker med varmt vann
- Eventuelt en skrubb
- Stige
- Tildekningsplast for vinduer og dører
- Tildekningsplast for blomsterbed
- Stiftemaskin
- Hageslange
- Regntøy
- Sydvest
- Beskyttelsesbriller
- Maske
- Lange gummihandsker
- Svingbar ansiktsskjerm

IFI.no

- Edikksyreblanding

- Phenolptalein