

# Vannbasert på panel

Det er fullt mulig å få et flott resultat med vannbasert maling på panel, det krever bare en litt annen påføringsteknikk.

Av ifi.no



Vil du unngå å dra helseskadelige løsemidler med inn i stua? Nå fins det mange

fullverdige alternativer til den tradisjonelle oljemalingen på markedet. De

egner seg utmerket på panel og treverk, i tillegg til å være miljø- og

helsevennlige.

Nye, bedre malinger

Vannbaserte og miljøvennlige malinger har tradisjonelt ikke vært særlig godt

egnet for treverk. Vi har kunnet bruke dem på overmalbare tapeter, mur,

betong, sponplater og lignende, men på panel og treverk har den vært vanskelig

å få pen og etterlatt striper.

- Men slik er det ikke lenger! Flere av de største malingsprodusentene tilbyr

i dag nye vannbaserte og miljøvennlige produkter, som egner seg utmerket på treverk.

Forarbeid: Se "Maling av ubehandlet panel - ny og gammel".

1. Tynn ut malingen med litt vann, ca 5 - 10 %. Det gjør den lettere å jobbe med, og malingen flyter bedre ut.



2. Påfør maling i sporet mellom panelbordene med kanten av den brede penselen.

Arbeid alltid bare med to og to panelbord om gangen siden den vanntynnbare malingen tørker fortere.



3. Malingen påføres panelbordene med rull.



4. Bruk en bred pensel, og stryk ut/fordriv malingen slik at rullestrukturen

fjernes. Begynn øverst på panelbordet og stryk nedover med lett hånd.



5. Deretter trekker du penselen nedenfra og opp, og stryker inn i området som allerede er fordrevet. På den måten unngår du synelige skjøter.



6. Bruk en strekpensel i sporene mellom panelbordene og stryk ut/fordriv malingen på samme måte; først ovenfra og ned, deretter nedenfra og opp.



7. Når alle panelbordene er fredig malt, lar du malingen tørke, og påfører et siste strøk på samme måte.

Tips: Hvis du ønsker helt glatte panelbord, kan du slipe veggen lett med et slipapapir (korning 120-150) mellom 1. og 2. malingstrøk. Husk at du må slipe i treverkets lengdereting! Og alle støvkornene må fjernes med en lett fuktet klut (eller støvsugeren med møbelmunnstykke) før malingen påføres.

## **Dette trenger du:**

### **Maling:**

- Vanntynnbar interiørmaling for treverk

### **Verktøy:**

- 10 bred rull (eller samme bredde som panelbordene)
- Strekpensel
- Bred pensel til å fordrive malingen
- Slipepapir (korning 120-150)