

Trykkimpregnert panel

På husets utsatte konstruksjoner, som f.eks. vindskier, vannbord og rundt dører og vinduer, samt terrassebord, brukes gjerne trykkimpregnerte materialer. Det betyr ikke at de kan stå ubehandlet lenge.



En slik behandling sørger for at sopp og råte ikke angriper treverket, og derfor kan du se bort fra behandling med et sopp- og algedrepende middel. Uansett: trykkimpregnert materiale må også beskyttes mot de påkjenninger en utvendig konstruksjon får, og skal derfor behandles på samme måte som et ubehandlet treverk. Et trykkimpregnert terrassegulv skal ikke males fordi fuktigheten fra grunnen "sprenger" vekk malinglaget som igjen begynner å flake av.