

Slik males panel på badet

Det går fint an å ha panel på baderomsveggen. Mal den med heftgrunn og oljemaling, tett alle sprekker med overmalbar akrylmasse og mett endeveden med oljemaling. Da har du en panelvegg som er vannavstøtende.



Vær nøyaktig når du maler. Her er fremgangsmåten for å male panel på bad:

Kvister pensles med kvistlakk, bordene grunnes med oljebasert heftgrunning og flekksparkles med oljebasert sparkelmasse. Det fuges i alle sprekker med akrylbasert fugemasse, og til slutt påføres to toppstrøk med oljebasert interiørmaling. Det er viktig å både grunne og male i underkant av hvert panelbord, slik at ikke fuktighet trekker opp i panelbordene. Hvis gammel panel på bad skal males, må den være uskadet. Da rengjøres den først med kraftvask som fjerner fett- og såperester, og så benyttes den samme fremgangsmåten.

Unngå å dusje rett på panelen. Uansett hvilke produkter du ønsker å bruke, er muligheter for god ventilasjon viktig.