

Ny badstue med beis

Selv om det gjerne er furu som gjelder i badstuen, har også treverket her inne godt av overflatebehandling. Var du klar over at du med enkle grep kan endre fargen på treverket?

Av Kristian Owren/ifi.no, ifi.no



Badstuen er en viktig del av finnenes liv, men også her i landet har vi også en god badstuekultur. Ikke la badstuen forfalle når du kan få ny badstue på 1-2-3 ved bare noen timers jobb.

Beisen finnes i mange farger, og oljen forsegler treverket og forenkler renholdet.

Slik lykkes du

1. Nytt ubehandlet treverk kan beises direkte, dersom du har gammelt treverk, dypp og kryst stålull nr. 0 i en skål med møbelrens og vask flaten med lett hånd. Deretter "løftes" rensen av med en lofri klut. La så treverket tørke.
2. Beisen påføres påføres i med en lofri klut, 2 strøk for å få en jevn farge.



3. Til slutt påføres spesialolje med klut for å forsegle fargen i treverket. Vent 15 min. før du fjerner overskuddsoljen med en ren og tørr klut. Oljen skal trekke inn i treverket og herde i treet uten at det dannes hinne. Det er også mulig å forsegle treet uten beis kun med olje for å lette renholdet.

4. Etter 5-6 timer påføres et nytt lag med olje. Gjenta oljebehandlingen 1-2 ganger for ekstra holdbarhet.



Mer informasjon

www.alanor.no