

Knirk i ny parkett

Vi la ny parkett i nytt hus for et halvt år siden. Nå har vi fått kraftig knirk i gulvet flere steder, og jeg lurer på hva jeg kan gjøre? Jeg har målt luftfuktigheten i rommet til 21 prosent - kan dette ha noe med saken å gjøre?

Av ifi.no



Hvis det knirker i parketten, kan det komme av tre årsaker.

- Enten er undergulvet ujevnt, parketten er lagt for trangt eller det er gal luftfuktighet, sier Tom Andreassen hos Tarkett.

Riktig luftfuktighet

Ifølge Andreassen er du antakelig inne på noe når du mistenker at luftfuktigheten kan ha innvirkning.

- 21 prosent er altfor lavt. Luftfuktigheten bør alltid ligge på mellom 30 og 60 prosent i et rom for at ikke tregulvet skal krympe eller utvide seg for mye, sier han.

Enkelt å fikse

Heldigvis er det ikke et stort problem når parketten knirker på grunn av feil luftfuktighet.

- Dersom han tilfører fuktighet vil parketten gå tilbake til det normale, og knirken vil gi seg igjen, sier Andreassen.

Innkjøp av en luftfukter kan derfor være en grei investering.

Har du varme i gulvene, er det også viktig å passe på at temperaturen ikke overstiger den makstemperaturen parkettprodusenten anbefaler.

Mer informasjon

www.tarkett.no