

Fliskryss eller snor til hvert sitt bruk

Det er opp til deg hva du velger. Både flissnor og kryss fås i mange størrelser. Jo større flisene er, jo bredere bør fugene være.



Snor er mest brukt på vegg, fordi denne er fleksibel og er enkel å fjerne før fuging. Det er lurt å legge flissnoren i vann før bruk. Den blir da mer formstabil og lettere å gjøre ren.

Hvis du bruker fliskryss, vær klar over at det kan være vanskelig å løsne dem etter limet er tørket. Hvis fliskrysset sitter fast, kan sjiktet med fugemassen over kryssene bli for tynn og flake av. Kryss er mest brukt på gulv, fordi gulvfliser er tykkere, slik at fugesjiktet får god tykkelse. Dessuten trenger gulvfliser helt rette fuger for ikke å se skjeve ut. Skjevheter synes bedre på en gulvflate enn på veggen.