Ny badstue med beis

Selv om det gjerne er furu som gjelder i badstuen, har også treverket her inne godt av overflatebehandling. Var du klar over at du med enkle grep kan endre fargen på treverket?

Av ifi.no



Badstuen er en viktig del av finnenes liv, men også her i landet har vi også en god badstuekultur. Ikke la badstuen forfalle når du kan få ny badstue på 1-2-3 ved bare noen timers jobb.

Beisen finnes i mange farger, og oljen forsegler treverket og forenkler renholdet.

Slik lykkes du

1. Nytt ubehandlet treverk kan beises direkte, dersom du har gammelt treverk, dypp og kryst stålull nr. 0 i en skål med møbelrens og vask flaten med lett hånd. Deretter ”løftes” rensen av med en lofri klut. La så treverket tørke.

2. Beisen påføres påføres i med en lofri klut, 2 strøk for å få en jevn farge.



3. Til slutt påføres spesialolje med klut for å forsegle fargen i treverket. Vent 15 min. før du fjerner overskuddsoljen med en ren og tørr klut. Oljen skal trekke inn i treverket og herde i treet uten at det dannes hinne. Det er også mulig å forsegle treet uten beis kun med olje for å lette renholdet.

4. Etter 5-6 timer påføres et nytt lag med olje. Gjenta oljebehandlingen 1-2 ganger for ekstra holdbarhet.



Mer informasjon
www.alanor.no