

Maling av metall

Metall kan males! Bruk helst maling spesielt beregnet for metall. Forarbeidet avgjør om malingen hefter godt, for ingen maling sitter godt på en porøs og rusten overflate.



1. Møblet rengjøres.
2. Ubehandlet metall må bli kvitt løs rust. Bruk stålbørste. Et tidligere malt metallmøbel skrapes, slipes eller børstes med stålbørste slik at underlaget er fritt for løs maling.
3. Metallflater uten maling beskyttes mot rustangrep. En grunningsmaling for metall beskytter godt.
4. Deretter males to toppstrøk med alkydmaling for metall.
5. En emaljelakk på sprayboks kan brukes på lettmetall, f.eks. aluminium. Da påføres spraymalingen vått-i-vått med 3-4 minutters mellomrom.