

Teknikken til en liftgardin

Det er stadig flere som velger lift. Men hvordan virker egentlig heiseteknikken? Vi tok en titt på baksiden av en ferdig sydd lift. Dette er kun en av mange teknikker.



Snorene er festet til teknikken som er et kjedetrekk på siden av gardinen. Når man drar i kjedetrekket på siden dras det samtidig i snorene som igjen heiser gardinen opp og senker den ned.

Snorene er tredd i ringer på et ringbånd. I enden sitter det en liten knapp som kneppes inn i sporet på stanga. Området med skrift er en skinne med borrelås. Her skal teksten festes.

Denne knappen er festet til sporet i stanga.

Liftgardinsystemet kneppes enkelt innpå spesialfester som sitter fast i vindusomramningen.

I bunnen av teksten er det sydd kanal for å tre inn en skinne. Den lager en jevn avslutning på gardinen. Snoren sitter godt festet til en klemme. Bunnskinne tas ut når gardinen skal vaskes.

Dette har vi brukt:

- Liftstoff: Live 44560 Sativel Cuadros, Borge 67 17 59 50
- Liftgardin med kjedetrekk, Norsk Silent Gliss 62 96 62 22